

Tester Di Resistenza Interna Della Batteria

Numero articolo: BC-08



Introduction

La funzione principale del tester di resistenza interna della batteria è quella di verificare la funzione di carica, la funzione di scarica, la resistenza interna, la tensione, la funzione di protezione, la capacità, la sovracorrente e il tempo di protezione dal corto circuito.

[Ulteriori informazioni](#)

Funzione	Campo di misura	Campo di misura	Risoluzione	Tempo di misurazione	precisione
Resistenza interna	200mΩ	2-200mΩ	0,1m g	10mS	±0,5mΩ
	2Ω	1mΩ-2Ω	1mΩ	10mS	± 1mΩ
Tensione	5V	0-4.999V	0.001V	10mS	±0.001V
	50V	0-49.99v	0,01V	10mS	±0,01V